

Ось тому наведу таблицю в якій подано **картридж - його модель - тонер для його заправки** и само собою **Модель МФУ для якого підходить цей картридж.**

| Картридж | | | Модель принтера, МФУ | | Тонер для заправки, <i>вага / кіл-ть копій</i> |
|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------------|---|
| Hewlett-Packard | Canon | Xerox и проч. | Hewlett-Packard | Canon и проч. | |
| Q1338A чіп | | | LaserJet 4200 | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 <i>700г / 12000</i> |
| Q1339A чіп | | | LaserJet 4300 | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 <i>1000г / 18000</i> |
| Q2610 чіп | | Xerox 003R99617 | LaserJet 2300 | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 <i>370г / 5000</i> |
| Q2612A | Cartridge 703 | | LaserJet 1010, 1012, 1015, 3015, 3020, 3030 | Canon LBP 2900, 3000 | HP LJ 1010, 1200, 1300 <i>150г / 2000</i> |
| Q2613A чіп | | Xerox 003R99607 | LaserJet 1300 | | HP LJ 1010, 1200, 1300 <i>220г / 3000</i> |
| Q2624 | | Xerox 003R99608 | LaserJet 1150 | | HP LJ 1010, 1200, 1300 <i>220г / 3000</i> |
| Q5942A | | | LaserJet 4250, 4350 | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 |
| Q5945A чіп | | | LaserJet 4345 | | <i>1100г / 18000</i> |
| Q5949A чіп | Cartridge 708 | | LaserJet 1160, 1320/N | LBP 3300 | HP LJ 1010, 1200, 1300 <i>150г / 2500</i> |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------------|--|--|---|
| Q5949X чип | Cartridge 708H | | LaserJet 1160, 1320/N | LBP 3300 | HP LJ 1010, 1200, 1300 400z / 6000 |
| Q6511A чип | | | LaserJet 2400, 2420, 2430 | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 |
| C3900A | EP-B | | LaserJet 4V/MV | Canon P380, QMS 860/1660E | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 420z / 6500 |
| C3903A/F | EP-V | | LaserJet 5P/MP, 6P/MP | | HP LJ 5P, 6P 220z / 2500 |
| C3906A/F | EP-A AX-механізм | Xerox 003R97036, 003R99610 | LaserJet 5L, 6L, 3100 | Canon LBP 460, 465, 660 | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 150z / 2000 |
| C3909A | EP-W | Lexmark Optra N | LaserJet 5Si/MX/NX, Mopier, 8000/N/DN | Canon LBP 2460, Lexmark Optra N/Pro | HP LJ 5Si 900z / 6000 |
| C4092A | EP-22 | Xerox 003R97328 | LaserJet 1100, 1100A, 3200 | Canon LBP 800, 810, 1120 | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 150z / 2500 |
| C4096A | | Xerox 003R99612 | LaserJet 2100/M/MT, 2200 | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 370z / 5000 |
| C4127A/X | EP-51 | Xerox 003R99613 | LaserJet 4000/T/TN, 4050/N/DN | | HP LJ 2400-2430, 2100, 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 400z / 6000 |
| C4129X | EP-65 | | LaserJet 5000/N/GN | Canon LBP 2000 | HP LJ 5000, 1100 500z / 10000 |
| C4182X | | | LaserJet 8100N/DN, 8150N/DN/HN/MFP | | HP LJ 5Si (WX) 1000z / 18000 |
| C4191A | | | LaserJet 4500 | | HP LJ 4000, 4100, 4200, 4300 600z / 6000 |
| C7115A/X | EP-25 | Xerox 003R99600 | LaserJet 1000, 1005, 1200, 1220, 3300, 3330, 3320 | Canon LBP 1200, 1210 | HP LJ 1010, 1200, 1300 150z / 2500 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|--|---|
| C8061A/X чіп | EP-52 | Xerox 003R99601 | LaserJet 4100/N/TN/DTV | Canon LBP 1760/e | HP LJ 4000, 4100, 4200, 4300 500z / 6000 |
| C8543X | | | LaserJet 9000, 9040, 9050 | | HP LJ 2300, 4000, 4100, 4200, 4300 1640z / 30000 |
| 92274A | EP-P PX-механізм | | LaserJet 4L/ML, 4P/MP | Canon LBP 4U, 4J, 430W | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 150z / 2000 |
| 92275A | EP-L LX-механізм | | LaserJet IIP, IIP+, IIP | Canon LBP 4/Lite/ +/SX/LX, P110 | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 200z / 3000 |
| 92285A | EP-C CX-механізм | | LaserJet PLUS, PLUS 500, 2686 | Canon LBP 8A1, 8A2 | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 |
| 92291A | EP-N | | LaserJet IIISi, 4Si | | HP LJ IIISi, 4Si 500z / 10000 |
| 92295A | EP-S SX-механізм | | LaserJet II/D, III/D, 5N/M | Canon LBP 8II, 8III | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 250z / 3000 |
| 92298A/X | EP-E EX-механізм | | LaserJet 5/M/N, 4/M/Plus | Canon LBP 8, 1260/C | HP LJ 4L, 5L, 6L, 1100 340z / 6000 |
| | EP-27 | | | Canon LBP 3200; LaserBase MF5630, 5650, 3110 | HP LJ 1010, 1200, 1300 150z / 2500 |
| | Canon T | | | Canon PC-D320, 340; FAX-L400 | HP LJ 1010, 1200, 1300 340z / 5000 |
| | Canon M | | | Canon PC-1210D, 1230D, 1270D | HP LJ 1010, 1200, 1300 340z / 5000 |
| | EP-32 | | | Canon LBP 1000 | |
| | Cartridge 706 | | | Canon LaserBase MF- 6530, 6540, 6550, 6560, 6580 | |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--|------------------------------|--|
| | Cartridge 710 | | | Canon Laser Shot LBP 3460 | |
|--|---------------|--|--|------------------------------|--|

Примітка: вказані в таблиці кількість копій (А4, заповнення 5%) є орієнтовним.